



## Instruktioner följebåt typ RIB AQ 360

Är ni osäkra på något, eller har frågor i samband med körning eller hantering, tveka inte att ta kontakt med Niclas, Lunne, Carina eller Christer.

1. Motorn (Yamaha 15 hk 4-taktare) har separat oljesmörjning (som en bilmotor).
2. Fyll ren alkylatbensin (grön dunk) i röda tanken under förarsätet.
3. Öppna luftningsskruv på röda tanken innan körning.  
Stäng den efter körning!
4. Se till att dyvekan och plugg i länslådan i aktern är på plats innan sjösättning.
5. Pumpa tuberna vid behov. Pump finns i jockeysitsen.
6. Se till att båten är fastlåst med klass-3-låsen när den inte används.
7. Fäll upp motorn vid upptagning, sjösättning, grunda vatten och vid förflyttning på land.
8. Se till att båten är fastspänd på vagn med grova spännband vid förflyttning på land.
9. Sjösättningsvagn får köras i max 30 km/h.
10. Efter användning, förtöj omsorgsfullt, länsa, städa/torka ur, snygga till och lås fast båten. Släpp ut ev. vatten som samlats mellan skroven med dyvekan i underkant av akterspegeln. Återställ efter tömning.
11. Vid färd ensam **skall** dödmansgrepp sitta runt handled/lår.



## **Underhåll och förebyggande åtgärder**

1. Öppna luckor och tofter för luftning och vädring vid inomhusförvaring höst-vinter-vår.
2. Öppna lilla pluggen i länslådan för att tappa ur vatten som kommit in mellan skroven.
3. Motorn servas hos av styrelsen utsedd servicefirma.  
(Staffan Beck, 070-855 63 71)